



Powered by
androidtv

Now H1 機頂盒 簡易使用指南



了解更多您的 H1



啟動密碼

您身份證或護照號碼首4個數字

- 請輸入您的啟動密碼，開始使用 Now TV 服務。

使用者密碼：預設為「0000」

更改使用者密碼：主頁 > 設定 > 更改密碼

- 您可使用此密碼於電視訂購 Now TV 頻道及其他服務，以及為您所選的頻道及指定節目類別設置「家長鎖定」。為安全起見，我們建議您馬上更改密碼並其後定期更改密碼。請不要向第三者披露您的密碼，以確保此密碼不會在未授權的情況下被使用。

無線網絡連接

設定/更改網絡連接：設定 > Android 機頂盒設定 > 網絡和互聯網

- 請選取 Wi-Fi 網絡名稱並輸入密碼以進行設定。如要盡享所有服務內容，包括 Google 及 Android TV 應用程式，請同時以 Wi-Fi 及寬頻線連接網絡。

登入 Google 帳戶

登入/新增帳戶：設定 > Android 機頂盒設定 > 帳戶和登入

- 登入 Google 帳戶後，您可以從 Google Play Store 下載應用程式，以 Google 助理進行 Now TV 節目搜尋/推介，或操控智能家居裝置*，享受更個人化的體驗。

*需配備其他可兼容裝置

服務查詢：

☎ : 1833 888

✉ : cs@nowtv.now.com

🌐 : www.facebook.com/pccwcs



疑難排解：

<https://www.nowtv.now.com/support/rebooting-error-codes-h1/>

遙控器使用



個人化專屬介面與多個使用者功能

建立專屬介面，存取自己的觀看列表、觀看紀錄，以及自訂最愛頻道等。每個 Now TV 帳戶可建立最多五名使用者。


Google 助理

啟動 Google 助理語音搜尋及聲控進行各項操作。



電視介面使用指南：
<https://www.nowtv.now.com/support/h1/>

線路接駁圖



產品授權資訊

Dolby Audio

本產品經過杜比實驗室的授權而製造。Dolby, 杜比, 杜比音效, 和雙D記號是杜比實驗室的商標。

HDMI

HDMI-HDMI高畫質多媒體介面及HDMI 標誌為HDMI Licensing Administrator, Inc. 在美國及其他國家的商標或註冊商標。

註：訂購的 Now TV 服務受 Now TV 條款及條件約束，並由電訊盈科媒體有限公司及其或其關聯公司按 Now TV 條款細則提供。有關 Now TV 條款細則，請瀏覽 Now TV 網頁 (www.nowtv.now.com/terms-and-conditions) 或從電視登入「設定」後選擇「條款及條件」。所有內容，如有更改，恕不另行通知。

請瀏覽 www.nowtv.now.com 查閱常見問題及最新使用手冊。